

Instruções para Mifare® Enhanced Security

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world

SMARTAIR®
Your Access. Your Control.

TESA


ASSA ABLOY

Se você for um cliente Mifare Classic, recomendamos que atualize a sua instalação seguindo as instruções para aumentar a segurança

Recomendamos aos nossos clientes que tenham as versões mais recentes implementadas.


Para quaisquer outras solicitações ou perguntas, entre em contato com a TESA em:
tesa_int_techsupport@assaabloy.com ou
techsupport.tesahospitality.iberia@assaabloy.com

Iniciar Situação atual com as últimas versões de firmware e software




Passo 1 Atualize as versões de Firmware P.P, Atualizadores e Software

Firmware de hubs, editores, RF e BLEs não necessitam ser atualizados.



Passo 2 Descarregue Data e Firmware para o P.P. e atualize o plano de fecho dos dispositivos
Ainda com segurança Mifare atual. As credenciais atuais funcionarão da mesma maneira.




Passo 3 Configure o software para “Cards Protected with enhanced Security”
Agora começa o período de transição.



Passo 4 Grave todas as credenciais do usuário para ativar a nova Mifare Enhanced Security: Use um editor ou aproxime-as de um atualizador

Todos os cartões, novos e antigos, funcionarão. Note que a comunicação wireless não está disponível até que o Passo 5 seja concluída. As chaves Openow não são afetadas: elas não precisam ser codificadas.



Passo 5 Descarregue Data para o P.P./PCToLock e inicialize todos os dispositivos



Fim Apenas credenciais protegidas com Segurança Avançada funcionarão

A sua Instalação está agora totalmente protegida com Mifare Enhanced Security.

